

Katusepollar

1. Kasutusjuhend

- Katusepollar on mõeldud rippellingute kinnitamiseks.
- Katusepollar sobib kõige paremini paigaldamiseks Classic- ja valtsplekk-katustele.
- Tross või kinnitusköis tuleb kinnitada pollari keskel püsti oleva \varnothing 30 mm kinnituspulga külge.
- Koormus peab tulema pollaril noolega näidatud suunast.
- Kinnituspoltide pingsust tuleb kontrollida pärast esimest kevadet.



2. Planeerimine

- Pollarid tuleb paigaldada katuseharja suunas 5–6 m vahedega.
- Pollarid on projekteeritud tõmbele 5 KN.

3. Katusepollari mõõtmed ja arvestamine

- Katusepollari varre pikkus on 280 mm.
- Kui sellest pikkusest ei piisa, saab pollari tellida ka 590 mm pikkuse varrega.

4. Paigaldamine

- Jälgige, et pollarit ei paigaldata aluspinna ühenduskohale.
- Sarika külge tuleb kinnitada poltidega 4"×4" abipuu (või kaks 2"×4" abipuid), mille pikkus on 1500 mm.
- Abipuu kinnitatakse vähemalt viie 8 mm poldiga sarika külge. Poldipeade alla tuleb panna seibid.
- Puurige abipuu keskele \varnothing 32 mm ava ja pange pollari vars sellest läbi.
- Kinnitage pollar katusekatte alapoolt kaasas oleva 100 × 100 mm seibi ja M30 mutriga.
- Tihendage läbiviik pollariga kaasas oleva 5 mm paksuse EPDM-kummitihendiga.

